

## Nos conseils indispensables pour réussir le montage de votre xénomorphe !

### Conseil – Guide de montage #11

#### Étape 3

Nous vous recommandons de bien serrer la vis 11-3 du rivet, à l'aide d'un tournevis plat, afin que la fonction électronique de rotation de la tête soit en parfait état de marche.

### Conseils et correctif – Guide de montage #12

#### Étape 1 – Conseil

Lorsque vous insérez le rivet **11-4** dans la pièce **12-1**, veillez à bien orienter l'encoche située sur la partie inférieure du rivet vers l'avant de la pièce **12-1** (partie avec petit orifice).

#### Étape 10 – Conseil

Insérez la tige **11-5** sans forcer, vous aurez besoin de la retirer pour la suite du montage.

#### Fin du montage – Conseil

1. À la fin du montage du crâne de l'Alien, si vous ne l'avez pas fait à l'étape 3 du guide de montage 11, nous vous recommandons de bien serrer la vis **11-3** du rivet, à l'aide d'un tournevis plat, afin que la fonction électronique de rotation de la tête soit en parfait état de marche.
2. Par ailleurs, vérifiez à nouveau que l'encoche située sur la partie inférieure du rivet **11-4** est bien orientée vers l'avant du crâne.  
Si besoin, tournez délicatement le rivet à l'aide de pinces pour le repositionner correctement.



**Encoche dirigée vers l'avant**